

飛行機用4サイクルエンジン


アルファ

# $FS\alpha-56$

# 取扱説明書

このたびはOSエンジンをお買い上げいただき、まこと にありがとうございます。

- この取扱説明書と「保証書」をよくお読みのうえ 正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- また必要なときに、参照できるように取扱説明書は 大切に保管してください。
- 使用する模型や無線操縦装置等の説明書も、 あわせてお読みください。



### O.S.ENGINE

# 

# 目 次

ブレークイン(ならし運転)27-28
キャブレターの調整 29-30
メンテナンス 31-33
エンジン分解図と部品表34-35
キャブレター分解図と部品表 36-37
オプションパーツ&アクセサリー38
三面図39
アフターサービス 40-4
MEMO42
保証書

# 安全上のご注意

- \* ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \* この安全上の注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのも のです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。 常に安全を心がけエンジンの馬力を軽視しないこと。エンジンを安全に使用するのはあな た自身の責任です。いつも注意深く分別ある行動をして楽しく使用してください。
- この注意事項は誤った取扱いをした時に、生じる危害や損害の程度を「警告」「注意」に区 分しています。

この表示の欄は、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容です。

# 注

この表示の欄は、人が中程度または軽傷 を負う可能性及び物的損害のみの発生 が想定される内容です。

2

・回転しているプロペラには絶 対に触れないでください。 ケガをする恐れがあります。



- ・燃料は有毒ですので目や口に 入れないでください。幼児や子 供の手の届かない冷暗所で保 管してください。
- 健康を害する恐れがあります。
- ・燃料は火気厳禁です。 火災の恐れがあります。





・運転中、運転直後のエンジン 本体やサイレンサー、マニホ ールドに触れないでくださ い。やけどの恐れがあります。



・換気の悪い場所(密閉したガレージや室 内等)で運転しないでください。有害な 一酸化炭素等を排出しますので必ず戸 外で運転してください。 健康を害する恐れがあります。

# **注** 意

- どんなプロペラでも取り扱う上で特別な注意 が必要です。プロペラメーカーの説明書に従っ てください。
- このエンジンは模型飛行機用です。模型用以外に、使用しないでください。ケガや故障の原因となります。
- エンジンは模型に搭載してから始動してください。搭載前に始動するとケガの恐れがあります。
- ●必ず消音効果の高いサイレンサーを使用してください。耳に損傷を受ける恐れがあります。
- 模型にエンジンを取り付けるときは、模型の説明書の指示に従って、確実に取り付けてください。エンジンがはずれてけがをする恐れがあります。

- エンジンを使用するときは、子供や周囲の 人々は安全のために、模型の後方6メートル 以上離してください。エンジン始動後は模型 には、近付けないでください。ケガをする恐れ があります。
- ●プラグの通電しての点検時は手で持たずに 工具等ではさんで行ってください。また顔を 近付けないでください。コイル内の燃料が沸 騰してやけどをする恐れがあります。
- グロープラグクリップやそのコードが、プロペラなど回転部分にからまないようにしてください。巻き込んでケガをする恐れがあります。
- プロペラはエンジンに合った正しい大きさ (直径)とピッチのものを使用してください。 破損しケガをする恐れがあります。

4

# <u>/</u>| 注 意

- プロペラはヒビやキズが有ったり、少しでも異常があればただちに廃棄してください。また削ったり改造をしないでください。 飛散してケガをする恐れがあります。
- プロペラは曲面になっている方が手前にくるようにして、付属のプロペラワッシャとプロペラナットを六角スパナで確実に取り付けてください。飛行後は毎回ゆるみ等を点検し、締めなおしてください。プロペラが飛びだしてケガをする恐れがあります。
- スピンナーを使用するときは、エッジ(切りかき 部の端面)がプロペラのブレード(羽根)に当た らないように、注意してください。 飛散してケガをする恐れがあります。
- 洋服のヒラヒラしたような部分(シャツのそでとかネクタイ、スカーフ等)がプロペラの近くに来ないようにしてください。シャツのポケットから、鉛筆やねじまわし等がプロペラにおちてこないように注意すること。ケガをする恐れがあります。
- エンジンを始動するときは、安全メガネや手袋を着用し、必ずスターターを使用してください。ケガをする恐れがあります。
- ニードルバルブの調整は、回転しているプロペラの後方から行ってください。ケガをする恐れがあります。
- アイドル調整は、必ずエンジンを止めてから 行ってください。ケガをする恐れがあります。

# **注** 意

- エンジン始動前に各部のねじ、ナットにゆるみがないか必ずチェックしてください。 特に取付け部分や可動部(スロットルアーム等)は注意してください。破損しケガをする恐れがあります。
- 飛行前にスロットル・リンケージをチェックしてください。はずれるとエンジンのコントロールができなくなり、ケガをする恐れがあります。
- エンジンの運転は、砂地や砂利の上でしない でください。砂等がまきあげられて、ケガをする 恐れがあります。
- エンジンを始動させたままで、模型を持ち歩く ときは必ず低速運転にし、プロペラから目を離 さず、自分自身からも他人からも離してくださ い。ケガをする恐れがあります。
- エンジンを停止する時はスロットルを全閉にし、燃料供給を止めてください。その際必ず送信機側で行ってください。ケガをする恐れがあります。
- エンジン停止後、プラグヒートをしなくてもクランクすると始動することがあるのでクランクはしないでください。事故の原因となります。


6

# O.S.ENGINE

オーバーチョーク(シリンダー内に余分な燃料が入り過ぎた状態)のままで電動スターターを使用すると、シリンダー内の燃料が圧縮できなくなり、ピストンがシリンダー内で動かなくなります。同時にコンロッドが変形したり、他のエンジン内部のパーツを破損してしまいます。

オーバーチョークの場合は、プラグレンチでプラグを取り外した後、スターターを使用し余分な燃料を排出してください。この時、燃料が飛び出すので目に入らないよう、ウエスなどで押さえてください。プラグ穴から燃料が出なくなったら、プラグを取り付けてエンジンを始動してください。

#### / 電動スターターを使用する時の注意




### 製品について

このエンジンは、新FS $\alpha$ シリーズの単気筒OHV4サイクルエンジンです。

近代的なシャープで精悍なデザインとなり、低速から高速域までの幅広いパワー特性を兼ね備え、52~56クラスのスケール機、スポーツ機に最適です。

新型F-4040サイレンサーは、力強くかつ心地よいサウンドを実現、排気の方向や位置も細かく選べるようになりました。


さらに新方式のオイルリターンシステムにより、ブリーザーチューブの処理が不要になりました。またFS-52Sとは、機体にはほとんど無改造で換装が可能です。



8

# O.S.ENGINE

#### 各部の名称



#### 始動前に必要なもの

このエンジンを始動するために、次のような用具類が必 要です。エンジンを購入された販売店等に相談して購入 してください。

#### プロペラ

プロペラは、エンジンの種類、模型の大きさ、用途、燃料 等により、実際に飛行の上最良のものを選ばなければな りません。プロペラは同じサイズのものでもメーカーによ りかなり性質が異なります。表の範囲を超えたものでも十 分飛行は可能ですが、手始めとして表の範囲内で始めら れた方が無難でしょう。

種類	サイズ(DxP)
スポーツ/スタント	13×6、12×6~8
スケール	13×6~7、12×6~8

この表のプロペラサイズ(DIAxPITCH)は目安です。

(注意) プロペラは非常に高速で回り、ブレードには大き な遠心力がかかります。傷がついたり、変形したプ ロペラは絶対に使わないでください。運転中破損 する可能性があり、非常に危険です。

回転しているプロペラには絶対に触れないでくだ \ さい。ケガをする恐れがあります。



10

## O.S.EMAINE

#### スピンナー

このエンジンは安全のため、電動スタ ーターで始動しますのでスピンナーを 装着してください。金属製でも樹脂製 でもかまいませんが、バランスのとれた十分強度の あるスピンナーを使用してください。またスピンナ 一の切欠き部がプロペラの根元に接触していると破損 の原因となりますので、隙間が出来るよう必ずスピン ナー側を削ってから取り付けてください。

### 料|

一般に飛行機用として市販されている ニトロメタンが5~20%入った燃料の 中から、実際にテストの上、最良のも のを選んでください。潤滑油は良質の ものであれば、合成油系でもひまし油 系でも問題ありませんが、容積比で少なくとも18% 以上入っているものを使用してください。

燃料の残量がよくわかるように使用される着色剤 や、あらかじめ着色された燃料は、本来燃料の持っ ている特性を変えたり、着色剤がエンジン内に付着 しエンジンの調子をくずす場合があります。十分吟 味しテストの上ご使用ください。長時間使いなれた 燃料から他の燃料に変えた場合は、しばらくの間工 ンジンが不安定になる場合があります。一般の全て のグローエンジンに言えることで、エンジンが新し い燃料になじみ安定してまわるまで数フライトは、 ブレークイン (ならし運転) の要領で運転してくだ さい。

燃料は有毒ですので目や口に入れないでくださ / い。幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管して ください。健康を害する恐れがあります。

/↑ 燃料は火気厳禁です。火災の恐れがあります。

### O.S.ENGINE

#### 燃料タンク

使用されるプロペラのサイズによる回転数の違いで燃費も変わりますが、約220 ccのタンクでは約12分の飛行が可能です。



#### O.S. グロープラグ

グロープラグは消耗品です。予備のプラグには TYPE Fが適合します。



### プラグブースター |

プラグヒートの時に使用します。始動用バッテリーとブースターコードが一体になった物。使用する前に満充電しておきます。




#### 燃料ポンプ

燃料缶から燃料タンクへ燃料を移す 時に必要です。手回し式または電動 式の燃料ポンプが便利です。



#### 電動スターターとバッテリー

エンジン始動時に使用します。



#### OSスーパーフィルター(燃料缶用フィルター)

手回し式ポンプや電動式ポンプの吸入口に 取り付けて、燃料タンク内へごみが入らない ようにします。(別売)



#### OSバブレスウエイト(燃料タンク用おもり)

機体の振動や姿勢変化により発生した泡を吸い込みにくく、泡のない燃料をエンジンに送ります。(別売)





12

# O.S.ENGINE

#### 燃料フィルター

燃料タンクからキャブレターへつなぐチューブに 取付けてゴミ等を取り除くフィルター

#### O.S. SPEEDシリコンチューブ(別売) |

燃料タンクとキャブレター及びマフラープレッシャー間を 配管するために使用します。

■ 工具類 次のような工具があると便利です。


#### OSロングプラグレンチ(プラグキャッチ機構付)

スプリングによりプラグがレンチに固定できるので、取付位置が深い場合の脱着に便利です。(別売)



#### 六角ドライバー |

対辺が1.5mm、2.0mm、2.5mm。



#### プラスドライバー

#### マイナスドライバー

1番、2番など。

#### ボックスレンチ

対辺が5mm、5.5mm、7mm。




スパナ|

#### ラジオペンチ

10~12mm等。

#### エンジンの取り付け


エンジンマウントは十分強度のあるものにしてください。15mm角以上の堅木又は樹脂マウントにM3以上のJIS 規格六角穴付キャップスクリューなどの鋼製ねじで締め付けてください。またマウントのまわりをバルサ等で囲み、強度を増すと共に振動緩和の対策を行ってください。



14

# O.S.ENGINE

#### ねじの締め方は次の方法で…



● エンジン取付ねじにはノルトロックワッシャイオプション)等のゆるみ止めワッシャを使用するか、又はゆるみ止め剤等を使用し、ゆるまない様に確実に締め付けを行ってください。

(下記のOSラジアルマウントセットをご使用になれば 非常に便利です)

FS-52S用 (No.71913000) ¥1,700 (税抜)

#### ■ スロットルリンケージ

リンケージの前に、スロットルの全開及び全閉時に スロットルアームが機体の隔壁やマウント等に干渉 しないことを確認してください。

送信機のスロットルレバーとトリムレバーを最も下げた時にスロットルが全閉に、スロットルレバーを 最も上げた時にスロットルが全開になるようにリンケージしてください。


(スロットルの全開及び全閉時にスロットルロッドがつっぱらないように、スロットルアーム及びサーボホーンの穴の位置か送信機の調整でストロークを合わせてください)

#### ■ ニードルバルブの延長軸

このエンジンのニードルバルブは、胴体の外側からニードルバルブを調整するために、ニードル部分に延長軸を取り付けることができます。市販のロッドの一端をL型に曲げ、必要な長さに切断した後、ニードルつまみの中心穴に差し込み、つまみ横のセットスクリューで固定してください。その際、必要以上に長くしないでください。もし、機体の構造上長い延長軸を使用される場合は、できるだけ軽いものを使用してください。

OSでは、ニードル延長ワイヤーセットをオプション で用意しております。

(No.72200080) ¥220 (税抜)



16

# O.S.ENGINE


# エキゾーストマニホールドを取付ける場合以下の点に注意してください。

- 1. シリンダーヘッドに取付ける場合は、できるだけヘッドにねじ込み、マニホールドナットで固定してください。 (ねじ込み量が少ないとエンジンの振動等でヘッド側のねじ部を破損する場合があります。)
- 2. サイレンサーには、少なくとも約8mm(10回転)はねじ込んでマニホールドナットで固定してください。(ねじ込み量が少ないとエンジンの振動でサイレンサー又はエキゾーストマニホールドが折れる場合があります。)また、シリンダーヘッドとサイレンサーの間の距離は、エキゾーストマニホールドをサイレンサー側にねじ込むことにより約10mmの調整が可能ですが、サイレンサー中央の組立てねじに当らないように調整してください。

ねじに無理な力が加わり運転中に折れる場合があります。サイレンサーの向きと位置は、サイレンサー側で調整してください。

#### サイレンサーの取り付け


3. エキゾーストマニホールドを取付ける場合、排油の漏れやナットのゆるみ防止のため、ネジ部に耐熱シリコン系のシール剤を塗布してから固定してください。



サイレンサーの排気口の調整について

- このサイレンサーは、排気口の方向を変えることができます。
- 後方のロックナットをゆるめ、前方から組立ねじをゆるめます。
- サイレンサーの排気口を希望の方向に向けます。
- ◆先と逆の要領で組立ねじ、ロックナットの順に締め付けてください。

サイレンサーの接続部のOリングが切れた場合は、廃油漏れの防止のため、耐熱性のあるシリコン系のシール材を塗布し組み付けてください。




18

# O.S.ENGINE

- 使用される燃料やプロペラのサイズによる回転数 の違いで燃費も変わりますが、約220ccのタンク では通常の飛行で約12分の飛行が可能です。
- 燃料タンクは、使用前(初回)にアルコールで良く洗っておきます。ほこりやタンク材料の破片が入っていることがあります。
- 配管のシリコンチューブは、一般に燃料パイプとして使用されている内径2mm、外径5mm位の強度のあるものを使用してください。

#### 燃料タンクと燃料パイプの配管

- タンクの取付け位置は、エンジンを水平に保ちタンクの中心が、ニードルバルブの中心より10~15mm低くなるようにしてください。燃料をいっぱい入れた状態にしておくとキャブレターに燃料が流れ込みますのでご注意ください。
- ◆ 燃料の液面差の影響を少なくし、燃料を安定してキャブレターへ送るため、サイレンサー(マフラー)のプレッシャーフィッティングと燃料タンクとも配管し、マフラープレッシャーを行ってださい。



### O.S.ENGINE


#### プロペラの取り付け

一般のプロペラ取付け方法では、エンジンのノッキングによりプロペラナットがゆるみ、プロペラがプロペラナットやプロペラワッシャと共に前方へ飛び出すことがあり非常に危険です。

付属のロックナットを使用しますと、万一プロペラナットがゆるんでもプロペラナットが外れてプロペラが前方へ飛んだりすることを防げます。

しかし、プロペラナットの締め付けが不完全ですと、プロペラが空回転することがあります。次の方法で確実に締め付けてください。

- プロペラナットとプロペラワッシャを、プロペラ 穴に差し込み12mmレンチを使って十分に締め付 けます。
- プロペラナットの先端にロックナットを挿入し、 12mmレンチでプロペラナットを固定し、10mm レンチでロックナットを締め付けます。



#### (注意)

- エンジンを始動する前には、毎回必ずプロペラの 締め付けをチェックする習慣をつけてください。
- ●特に木製プロペラの場合は、時間の経過と共に締め付けにより木が収縮し、プロペラナットがゆるむことがありこの確認が必要です。
- 増し締めは、ロックナットをゆるめプロペラナットを締め込んだ後、再びロックナットで固定してください。

20

# O.S.ENGINE



グロープラグは使用される燃料や気象などにより、エンジンに作用する性質が変化します。 このエンジンにはOSグロープラグType Fが 付属されています。グロープラグのフィラメン トが断線したり、傷んだ場合は同じType Fを 使用してください。

#### グロープラグの役目

グローエンジン始動時は通電しフィラメントを赤熱させ 点火させます。始動後は通電を止めても、前サイクルの燃 焼熱によりプラグのフィラメントが赤熱され回転が持続 します。高回転時にはフィラメントが高温となり早いタイ ミングで点火し、低回転時では遅いタイミングで点火を 行います。

#### グロープラグを長持ちさせるコツ

グロープラグは消耗品と考えてください。使い方次第でプラグの寿命は大きく変わります。ここでプラグを長持ちさせるコツをいくつかご紹介しましょう。

#### グロープラグについて

- エンジン始動しニードル調整する場合、グロープラグを中速以上の回転域では、プラグヒートの電源を切ること。
- あまりニードルを絞りすぎない。
- エンジンにマッチしたプラグを使用する。
- なるべく低ニトロ燃料を使用する。

#### グロープラグの交換の目安


エンジンの性能を100%維持するには、いつもプラグをベストコンディションに保つ必要があります。 こういう場合は早めにプラグを新品に交換してください。

- フィラメントの表面が荒れて白色化している場合。
- 異物が付着している場合。
- フィラメントが変形している場合。
- フィラメントの表面が汚れている場合。
- プラグの本体が錆びている場合。
- 混合気が濃いときにエンジンが止まりやすくなった時。
- 低速回転時に止まりやすくなった時。
- 始動性が悪い時。

#### ■キャブレター取り付け方向の変更

このエンジンのキャブレターは、ニードルバルブ 及びスロットルアームの取り出し方向を、左右ど ちらにでも変更することが出来ます。


- 1. インテークマニホールド取付ねじとキャブレター取付ねじを外し、インテークマニホールドをキャブレターから外さずに取り外します。
- 2. インテークマニホールドをキャブレターから外さず に、キャブレターを静かに180°回転(反転)させます。
- 3. インテークマニホールドとキャブレターを取り付けます。この時、ねじは締めすぎないようにしてください。また取付面にゴミ等がかみ込まないように、注意して下さい。



22

# O.S.ENGINE

#### ■ キャブレタースロットル40NA



このキャブレターには次の2つの調整部分があります。

#### ・ニードルバルブ

最高回転(スロットル全開時)における空気と燃料の比率(混合気)を調整します。

#### ・アイドル調整ノズル

安定したアイドリングとスムーズな中速への加速 が得られるようアイドリング時の混合気を調整し ます。


このキャブレターのアイドル調整ノズルは弊社で基準位置(少し濃い目) に調整してあります。

しかしながら使用される燃料や気象条件または用途等により若干の再調整が必要な場合があります。

そのままの状態で運転されてみて良い結果が得られない場合はアイドリング調整の項に従って調整してください。

始動には必ず高トルク型の電動スターターを使用してください。(このエンジンは構造上プロペラをフリップしての燃料の呼び込みやチョークは出来ません。また、約9.3ccの排気量、4サイクルエンジン、グローエンジンの性格上、チョークの量、エンジンの温度、燃料の種類により強いノックを生じ、手による始動の場合大きなけがをすることが有ります)

- ◆燃料タンクへ燃料を給油します。 タンクに給油したら(燃料の液面がキャブレターのセンターより高い時)市販の燃料ストッパー等でキャブレターに燃料が流れ込まないようにしてください。エンジンを始動する直前にストッパーを解除してください。
- ◆プラグのフィラメントが赤熱するかプラグブース ターで確認して、シリンダーヘッドに取り付けて ください。



プラグを通電しての点検時は手で持たずに、工具等ではさんで行ってください。また顔を近付けないでください。コイル内の燃料が沸騰してやけどをする恐れがあります。


24

# O.S.ENGINE


- ◆ まずプラグヒートの電源が切れていることを確認 してください。
- ◆ ニードルバルブを右(時計方向)に、ゆっくり止まるまでまわす。

止まった位置が全閉位置です。この時の目印の位置を 覚えておくと便利です。

◆ ニードルバルブを全閉の位置から2~2.5回開き、 スロットルバルブを全閉の位置から約1/4開く。



- ◆ 燃料をエンジンに呼び込むために、サイレンサーの排気口から少し生の燃料が出るまで(3~4秒)
  スターターで空転させます。
- ◆ プロペラを回転方向と逆方向(右方向)へ圧縮が 感じる所まで回します。
- ◆ プラグヒートの電源を入れ、電動スターターの回転方向を確かめて始動させます。 (チョークの量、スターターやバッテリーの状態によってプロペラを回し切れないことがあります。 そのような場合はスターターを先に回してからスピンナーに押しつけ始動させてください。)



- ◆ 始動したらスロットルアームをゆっくり全開にして、しばらく(3~4秒)そのままのニードルバルブ位置で運転してください。もし、この間に回転が下がってくるようでしたら、ニードルバルブを少し(1/4~1/3回転)閉めてください。
- ◆ 次にプラグの電源を切り、少しずつゆっくりとニードルバルブを閉めて回転を上げていきます。 急にニードルバルブを閉めると、運転がストップすることがあります。特にエンジンが冷えている場合にその傾向が強くなります。

#### ■ エンジンの止め方

キャブレタースロットルを閉め、(送信機のトリムレバーを下げる又はスロットルカット機能を使用する)エンジンを止める

(エンジンを送信機の操作によって止める事が出来る様にあらかじめ送信機のエンコンレバーとトリムを最も下げた時、スロットルが全閉になるようリンケージしておいて下さい)

26

### O.S.ENGINE

エンジンの性能を最大に発揮させるためには、適切 なブレークインが必要です。

ブレークインとは、実際に使用する条件(燃料、回転数、エンジン温度等)に徐々に慣らしていく事です。混合気の濃すぎ(ニードルバルブの開けすぎ)、低速(アイドリングのような)運転を続けても意味がありません。低速運転を長い時間続けると、燃料のオイルがゲル化しシリンダーやピストン等が膠着する事があります。

- ◆ 実際に使用される燃料、プロペラで行います。
- ◆ ニードルバルブを2~2.5回開きエンジンを始動します。
- ◆ スロットルバルブをゆっくり中速まで上げ、プラグの電源を切ります。プラグの電源を切ると止まってしまう時は、混合気が濃すぎる状態です。ニードルバルブを少し閉めて、もう一度始動してください。

#### ブレークイン(ならし運転)

- ◆次にスロットルバルブをゆっくり全開にし、ニードルバルブをゆっくり開閉することで回転を上げたり下げたりを繰り返しなげら徐々に高速運転に慣らしていきます。
- ◆ 初めは低い回転から始め、少しづつニードルバルブの 絞込み量を増やしていき、次第に高速運転の時間を 長くして一応完了となります。地上でのブレークインは 最低タンク2杯分位は必要です。

#### (注意)

ブレークイン中はスロットルバルブは全開のままで、ニードルバルブの開閉によって回転数を変化させてください。地上でのブレークインは、初期なじみをつけるためのものですから、あまり長くやっても意味がありません。また、ほこりを吸い込むとエンジンを傷めますので、ほこりのない場所を選んでブレークインを行ってください。

#### 次に飛行させながらブレークインを行います。

- ◆地上での運転後、エンジン取付ねじ等のゆるみがないかを確認後、離陸、水平飛行に支障のない範囲で、濃い目の状態にニードルバルブをセットして飛行させながら最終的なブレークインをします。この場合ニードルバルブをセットした状態でスロットルを閉めてもエンジンが停止しないよう送信機のスロットルトリムを操作してください。
- ◆エンジン始動後、すぐに離陸させず、しばらく (5~10秒) はスロットルを全開にしてエンジン を暖め、ウォーミングアップをした後、離陸させ てください。ニードルバルブは飛行ごとに少しず つ閉めながら、最初の飛行から10回目位で最高回 転で飛行させるようにしてください。最高回転で 飛行できるようになった後、キャブレタースロッ トルの最終調整に移ってください。

#### (注意)

ブレークイン中はエンジンのレスポンスはよくありません。エンジンの回転はスロットル操作より少し遅れて上昇します。急なスロットル操作ではエンジンがストップすることがありますので、なめらかなスロットル操作を行い、機首上げ等の飛行は少なくしてください。また、いつエンジンがストップしても安全に着陸ができるよう低空飛行をさけ、できるだけ上空で飛行させてください。

#### 28

# O.S.ENGINE

- ◆エンジンを始動させスロットルを全開にして、飛行状態で最良の運転ができるようにニードルバルブを調整します。この場合、ニードルの開度はプロペラや燃料により変わりますのが、最高回転になった位置より、30~45°開いた位置にしてください。
- ◆次にアイドル調整ノズルで低速運転(アイドリング)での混合気の調整を行います。スロットルを最スローにし、約5秒間アイドリングで運転後、スロットルを全開にしてみます。アイドリングからスロットルレバーを動かした直後の状態をよく観察してください。混合気が適当であれば、スロットルレバーの操作にスムーズに回転の変化がついてきます。混合気が不適当ですと、次の二つのいずれかの症状が見られます。
- ●スロットルバルブを開くと、排気口から白煙を多量に出しながら濁った音で回転がもたついて上昇する場合があります。この場合は、いわゆる濃い状態ですから、アイドル調整ノズルを右へ45°まわしてください。

#### キャブレターの調整


- ●スロットルバルブを開いた直後、一瞬とまりそうな息つきを起こしてから回転が上昇する場合は、 薄い状態ですから、アイドル調整ノズルをいったん左に90°まわしてから右に45°戻してください。
- ◆ アイドル調整はいずれの場合も初めの間は一回に 30~45° ずつ、ほぼレスポンスがよくなってきた ら一回に10~15° ずつ動かし、スロットルの操作 に対してエンジンの回転がスムーズに反応するようになるまで、根気よく調整を行ってください。

#### (注意)

プラグ、燃料、プロペラ等が変わった場合は、注意深く排気状態とレスポンスの確認をし、必要があれば再調整を行ってください。また、気温や湿度などの大幅な変化によっても再調整の必要な場合があります。また、アイドリングは少し濃い目になるように調整してください。


#### ■ アイドル調整ノズルの基準位置

スロットルの調整中、アイドル調整ノズルを動かしてそれが混合気の調整範囲外にずれてしまうことがあります。そのような場合は下図に示す位置までアイドル調整ノズルを元に戻して下さい。



#### ■ キャブレターの掃除

使用される燃料中にごみ等が含まれていますと、キャブレタートラブルの原因になります。燃料缶と燃料タンクの間に高性能なフィルターを使用し、燃料タンクにごみが入らないようにしてください。もしキャブレターの調子が悪い場合は、ニードルバルブホルダーを外し内部を掃除します。長い間使用していますと、この部分(図)に綿くず状のごみがたまり、燃料がうまく流れずオーバーヒートしたり、時には焼き付きによってエンジンを破損することがあります。



30

### O.S.ENGINE

#### ■ タペット調整について

OS 4サイクルエンジンは、出荷前に適切なタペットのすきまに調整してありますので、調整の必要はありません。エンジンの部品を交換したり、調子が悪い場合のみ点検してください。点検にはタペット調整キット(オプション)が必要です。調整に不慣れな場合は、OSエンジンサービス係までお送りください。

#### タペット調整キットの内容 品名コード 72200060 ¥550 (税抜)

- ・シックネスゲージ(0.04mm 0.1mm)
- ・1.5mm六角レンチ
- ・5.0mmスパナ

#### メンテナンス

このエンジンをより長く良い状態でご使用していただくために、以下のことにご注意ください。

- ◆ 砂やほこりの多い場所での運転は、著しくエンジンの 寿命を縮めますので避けてください。やむを得ずその ような場所で運転する場合は、ベニヤ板等を機体の 下に敷き運転してください。
- ◆ 燃料にゴミやほこりなどの異物が混入すると、エンジン内部の磨耗を早めます。
- ・燃料ポンプの吸い上げ部には必ず燃料缶用フィルターを使用し、万一燃料缶に入ったゴミやほこりも、燃料タンクに送らないようにしてください。

   (OSでは燃料缶専用のフィルター、スーパーフィルター(L)をオプションで用意しています)

### O.S.ENGINE

- 燃料タンクとエンジンの間に市販の燃料フィルターを 入れる場合は、取り付けに十分注意しゴミづまり等を 定期的に点検してください。フィルターが原因でエン ジン不調に陥ることがあります。 (タンクにゴミが入って無ければ不要です)
- ◆ 必要以上に高い二トロ分の燃料を使用しないでください。錆の原因となります。
- ◆ ニードルバルブやアイドル調整ノズルの閉め過ぎ、(うす目の混合気)での運転を行なわないように十分注意してください。酸化ガスの発生を促進させエンジン内部の錆の発生を大きく助民させます。燃料に含まれるアルコールやニトロメタンが燃焼することにより、酸化ガスが原因でエンジン内部を錆びさせます。また、オーバーヒートを起こしたりノッキングを起こしたりして、エンジンに大きなダメージを与えることもあります。
- ◆ 1日の飛行を終える時にはエンジン内部に生の燃料を残さないようにするため、燃料タンク内の燃料を使い切るか燃料チューブをつまむか、はずして燃料切れの状態でエンジンを止めてください。
- ◆ 次にタンク内の燃料を抜いた後、運転中に発生した酸性のガスを排出するために、プラグヒートをしないでスロットルを全開の位置にして、電動スターターで約10秒空転させます。
- ◆ その後、**模型エンジン用防錆潤滑油**をエンジン内 部に少量注油し、エンジン内部にゆきわたるよ う、再度スターターで数回転まわして、エンジン 内部に行渡るようにしてください。
- ◆ これによりかなりの防錆効果が得られ、また余分 なオイル分が残らず、次回のエンジン始動がやり やすくなります。

32

# O.S.ENGINE

#### (注意)

防錆潤滑油はキャブレター内の"O"リングを傷める場合がありますので、キャブレターには注油しないでください。

◆ 長期間(数カ月以上)使用しない場合、エンジン各部 の洗浄にはアルコールを使用してください。機体から エンジンを取り外し、外部を洗浄した後、キャブレター 、プラグ及び全てのシリコンチューブを外し、エンジン が完全に入る容器にアルコールを入れ、その中でゆっ くりとシャフトをまわして内部を洗浄してください。 キャブレターの"O"リング、シリコンチューブは灯油等 で洗浄すると侵されますので必ずアルコールで洗浄してください。 ◆洗浄が終ったらアルコールをよく切って(アルコールはエンジン内部に残らないように)乾燥させてから、**模型エンジン用防錆潤滑油**を少量注入してシャフトを十分まわします。(オイルをエンジン内部に行きわたらせる)

最後に元通りに組み立てて、ビニール袋に入れて 乾燥した場所で保管してください。

模型エンジン用防錆潤滑油は、販売店でお求めください。

<b>自</b> 格(田)	009	100	420	000	220	110	180	110	750	750	,400	100	700	4,800	1,400	,400	350	006	,400	260	3,100	006	3,100	009	006	350	250	250	150	650	750	510	200	650	2,500	2,000	250	150	110	200	001
6 面		ナー (2個)		<sup>1</sup> 1	組)	イナー (2個)	~ (2個)		(国)	(1個)	(ガスケット付) 3,	7 %	(1個)	40NA	1'	1,	(ピストンピンパッド付)		1,		3,	ング (後)	3,	グ (1個)	1,		)	(1本)	"O" リング(2個)	ν F.)	ング (前)				一式 2,	2,	-組立ねじ(M3.5ナット付)	本体ガスケット (1個)	ニップル (No.7)	一ルド 一式	ストマニホールドナット (1個)
	ロッカーカバー	ロッカーアームリティ	ロッカーサポート (1個)	ロッカーアーム (1個)	タペット調整ねじ (1	バルブスプリングリテイ	バルブスプリングシート	バルブスプリング (1個)	インテークバルブ (1	エキゾーストバルブ	シリンダーヘッド	シリンダー	インテークマニホールド	キャブレター	ピストンリング	ピストン	ピストンピン	コンロッド	シリンダーライナー	カバープレート	クランクシャフト	クランクシャフトベアリ	クランクケース	カムシャフトベアリン	カムシャフト	カムカバー	プッシュロッド (2本セット	プッシュロッドカバー	プッシュロッドカバー	カムフォロア (2本セ		ドライブワッシャ	ウッドラフキー	ロックナットセット	F-4040サイレンサー	サイレンサー本体	サイレンサー	サイレンサー	プレッシャー	エキゾーストマニホ	M10H サゾー
コード	44604200	45761600	45261410	45261110	45761200	46160400	44660300	44660200	44650000	44651000	44604100	44614100	44669400	44681000	44603400	44603200	44606000	44605000	44603100	44607000	44602000	44230000	44601000	45231100	45262010	44601100	44666000	44666100	27881840	45664000	26531005	45808000	27708200	45810100	44625000	44625100	44625400	44625410	_	-	45626010
Š	-	2	က	4	2	9	7	ω	6	9	=	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	59	8	31	32	32-1	33	34	34-1	34-2	34-3	34-4	34-5	34-6

表示価格は税抜です。 改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。

エンジン分解図&部品表	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
<b>0S</b> .ecronice / エンジン	C.M2.6x10  C.M2.6x18  C.M2.6x18  C.M2.6x18  C.M2.6x18  C.M2.6x18  C.M2.6x18  C.M2.6x18
	34

 キャップスクリューセット (各10本入) ¥300 (税扱)

 品名コード
 サイズ
 エンジン使用本数

 79871020
 M2.6x7
 カムカバー取付ねじ 2本、インテークマニホールド取付ねじ 2本 79871030

 79871030
 M2.6x10
 ロッカーカバー取付ねじ 2本 79871055


 7987105
 M2.6x18
 キャブレター取付ねじ 2本 7987110

 7987110
 M3x8
 カバー取付ねじ 4本 7987140

 79871180
 M3x12
 ロッカーサポート取付ねじ 1本 79871180

 79871180
 M3x18
 シリンダーヘッド取付ねじ 5本





\*ねじの種類

C…キャップスクリュー B…バインドねじ M…丸平ねじ F…皿ねじ N…なべねじ S…セットスクリュー

36



# キャブレタースロットル40NA部品表

No.	品名コード	品 名	価格(円)
1	22081408	スロットルアーム 一式	100
1-1	22081313	アーム取付ねじ	100
2	44681200	キャブレターローター	1,300
3	44681600	アイドル調整ノズル 一式	500
3-1	46066319	"O" リング(大)(2個)	140
3-2	24881824	"O" リング(小)(2個)	140
4	21285220	ローターガイドスクリュー	100
5	44281100	キャブレター本体	1,400
6	45115000	キャブレターガスケット(1個)	100
7	22681953	燃料インレット(No.1)	110
8	44281900	ニードルバルブ 一式	900
8-1	44281970	ニードル 一式	500
8-2	24981837	"O" リング(2個)	220
8-3	26381501	セットスクリュー	100
8-4	27381940	ニードルバルブホルダー 一式	400
8-5	26711305	ラチェットスプリング	100
9	44681300	エアーファンネル	650
9-1	26381501	セットスクリュー	100
10	79871055	キャブレター取付ねじ(10本)	300

\*表示価格は税抜です。 改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。

# O.S.ENGINE

### OS純正オプションパーツ&アクセサリー

- ラジアルマウントセット (71913000) ¥1,700
- ロックナットセット スピンナー用 (45810200) ¥1,000
- ■4Cスピンナー用 ロックナットセット 1/4"-M5 (45810300) ¥1,000
- インカウルマニホールド
  - M10 サイド60D (72109660) ¥1,900
- M10 倒立80D (**72109670**) ¥1,700
- O.S. SPEEDシリコンチューブ 内径2.5mm、長さ1,000mm (72506100) ¥600
- バブレス ウエイト (71531000) ¥850
- バブレス ウエイトS (71531010) ¥600





■ スーパーフィルター (L) (72403050)



¥500

■ ニードル 延長ワイヤーセット (72200080) ¥220



■ タペット調整キット (72200060) ¥550




■ ロングプラグレンチ (71521000) ¥680



\*表示価格は税抜です。 改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。

38



#### アフターサービス

#### エンジンの修理について

- •よく洗浄してエンジン本体のみを「OSエンジンサービス 係」までお送りください。(エンジン以外のものが付いて いたり汚れがひどいと分解や洗浄に時間がかかり、修理 代が高くなります)この時、故障時の状態及び修理希望 事項を必ずお書き添えください。
- ●原則として弊社到着後10日以内で修理完了致します。
- ●修理品のお支払いについては、コレクトサービス(宅急便 代金着払いシステム)により発送させていただきますので、 修理品送付時、現金等を同封しないようにお願いします。

#### お客様のパーツ直接購入について

- ●交換部品については販売店、もしくは当社から直接購入することができます。直接購入される場合は、当社パーツリストの価格での販売となります。また、送料(荷造手数料込)及び代金引換の場合、代引手数料が必要となりますのでご了承ください。

氏名、住所、電話番号、8ケタ品名コード、品名、数量。

#### ■ 送料支払方法

- 1. 宅急便 A. 代金着払い B. 銀行振込 C. 郵便振込
- 2. 郵 送 A. 銀行振込 B. 郵便振込 ただし、ご注文合計金額が2,000円(税抜き)以上 の場合は宅急便にて送付。

#### 3. 送料及び代引手数料

送料(荷造手数料込)及び代引手数料に関しましては、 当社Webサイトをご覧頂くか、「OSエンジンサービス 係」までお問い合わせ下さい。

修理品、パーツ販売、エンジンに関するお問合せは、「OSエンジンサービス係」までお願い致します。

http://www.os-engines.co.jp/form/parts.html

電話(06)6702-0230(直通) FAX(06)6704-2722

\*直通電話が混み合っている場合には、しばらくたって からおかけ直しいただくか、当社電話番号(代表)あ てにご連絡ください。

40

# O.S.ENGINE

- ◆ 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ◆ 本書の内容については、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ◆ 本製品の仕様、デザインおよび説明書の内容については、 改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

#### 小川精機株式会社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6-15 電話 (06)6702-0225 (代) FAX (06)6704-2722

O.S.ENGINE	/ MEMO
	2



小川精機株式会社 http://www.os-engines.co.jp 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6-15 電話 (06)6702-0225 (代) FAX (06)6704-2722